

背景音乐及扬声器使用说明




B4 语控背景音乐主机【B1、B2 两款设备接线方式基本相同】

显示屏：3.5 寸

外形尺寸：86mm * 90mm * 9mm

开孔尺寸：86mm * 86mm * 60mm

接线方式






B3C 语控背景音乐主机【B5 与 B3C 接线方式基本一样】

显示屏：7 寸

外形尺寸：181mm * 126mm * 12mm

开孔尺寸：175mm * 102mm * 62mm

接线方式



电源端：L 接火线，N 接零线


Speaker 端：红色接 R+，白色接 R-。（或者红色接 L+，白色接 L-）

扬声器

1、首先准备好音响接线的材料。音频线、钳子、音响。准备好之后用钳子将音频线剪一个适合的长度，这个长度由自己根据音响距离而定。然后把音频线两头塑料剪掉露出音频连接线。



2、然后找到音响后面的音频线接口。把音频接线缠到音频接口（铜色的接红色，银色的接黑色）



安装方式:

1. 取下背景音乐主机底盒后，并将底盒安装在墙体预留的开孔内，用螺丝固定在墙体上；
2. 取出一个绿色四孔的接头，用工具松开接头螺丝，将音响线接入。接好后将其插在主机后排对应插口中（一个绿色四孔的接口可以接两个扬声器）；
3. 另一头与扬声器相连：红色接铜线，黑色接银线。（音响线需提前埋入墙体）

4. 将主机红蓝色的电源线与预留的电源线相连。（有些背景音乐主机无电源线，此时将预留的电源线接入 L 端和 N 端即可）
5. 用工具在边沿位置撬开主机面板，将面板与主机分离。
6. 用螺丝将主机固定在墙体上；
7. 将面板与主机相连，通过卡扣在面板与主机相连，完整的主机安装完；
8. 安装吸顶喇叭
 - 用小勾取下喇叭面罩及吸音棉，露出安装了螺丝的黑色低音盒。将喇叭放置在吊顶处，扭紧螺丝。直至螺丝无法扭动。最后将拆掉的喇叭面罩及吸音棉装上，安装完成。

APP 对接背景音乐主机步骤：

1. 登陆绑定智汇云账号

- 在主页点击系统设置图标（在其他应用下面）；
- 选择通用设置→智能家居设置→智能主机管理→输入管理密码 admin→输入智汇云 app 账号密码→登陆成功。

2. 语音控制


- 唤醒语正确发音方式：你好【隔半秒】小可【可字需重音】，用户可在【智汇云背景音乐】App 中可以设置自定义设置唤醒语，唤醒语的设置最多不超过 5 个字，设置完成后，重启方可生效。

3. 背景音乐主机接入 APP 方法

- 首先保证背景音乐主机和手机处于同一个网络下
- 在 APP 添加设备页面，选择背景音乐，即可添加。

3. APP 对背景音乐主机的操控

- 可对背景音乐主机进行播放、暂停、上下切换曲目、切换播放模式、调节音量大小以及选曲操作；



- 在设置页面中，可以进行设备的隐藏、删除设备、添加主页、固件升级、硬件场景、切换频道、查看设备日志等操作。

